

# **IMPORTANT ! FIRST TIME USE**

## **JUSTERA FRIKTION / FRICTION ADJUSTMENT IF NEEDED**

**1** Skruva av knoppen (moturs)  
Unscrew the knob (counterclockwise)

**2** Ta bort plastkåorna på varje sida  
Remove the plastic caps on each side

**3** Justera spänningen genom att lossa/spänna muttern.  
Håll emot på motstående sida.

Adjust the tension by loosen / tighten the nut.  
Hold against the opposite side.

**Laptop Holder**  
**431-LU20(W)(B)**

*by*  
**Kondator**  
[www.kondator.se](http://www.kondator.se)

